



Les erreurs courantes en broderie machine

Le fil du dessous fait des bouclettes :

- Problème de tension du fil supérieur, réenfiler celui-ci et éventuellement régler votre tension

Le fil du dessus fait des bouclettes :

- La canette est mal embobinée, changer celle-ci
- Problème de tension de votre fil du dessous, resserrer un tout petit peu le boîtier de canette à l'aide du tournevis.

L'aiguille se casse :

- La taille de l'aiguille n'est pas adaptée au tissu ou bien l'aiguille est émoussée. Changez l'aiguille.
- Si l'aiguille tape sur le crochet ou sur le boîtier de canette, vous devez renvoyer votre machine à un technicien car cela est dû à un problème de réglage mécanique.

Les points sont irréguliers :

- La canette est mal enroulée, changer celle-ci.

Le fil du dessus casse :

- L'aiguille est émoussée ou tordu, changer l'aiguille
- Votre crochet, votre boîtier de canette ou votre plaque aiguille peuvent avoir des aspérités qui accrochent le fil et le cassent, lubrifier ces pièces.
- Votre fil peut avoir un souci, changer celui-ci et voyez si le problème persiste.

Le fil de canette casse :

- La canette est mal enfilée, ré-enfiler
- Le compartiment à canette est encrassé, nettoyez-le, en enlevant la poussière

Le tissu se plisse ou se coince :

- L'entraînement des tissus est défectueux, vérifier les griffes d'entraînement. Si besoin nettoyer les et/ou faire régler la pression du pied.
- Le tissu est trop fin pour la machine, placez un tissu stabilisateur sous le tissu.

La machine est bruyante :

- Votre crochet et/ou votre barre aiguille sont mal lubrifiés
- L'aiguille est émoussée.
- La canette peut être voilée, changer celle-ci

Les points de contour sont décalés :

- Votre tissu n'est pas assez tendu dans votre cadre.
- Utilisez un support avec un grammage correspondant à votre tissu