



LES SUPPORTS

Pourquoi est-il important d'utiliser un support ?

Les non tissés sont des stabilisateurs sont la broderie machine. Ils stabilisent le tissu pendant la broderie et évitent ainsi qu'il se déforme ou se détende.

Type de support :

- HYDROSOLUBLE : qui se retire à l'eau sous forme de non tissé (intissé) ou film

Utilisation : l'hydrosoluble fin permet de broder sur du tissu éponge ou maille, empêchant que les points disparaissent dans la matière.

L'hydrosoluble épais est utilisé pour effectuer des broderies « dentelle » ou « FSL » où l'on n'utilise pas de tissu.

- THERMOFUSIBLE : qui se retire à la chaleur à l'aide d'un fer à repasser sous forme de film

Utilisation : Ces non tissés permettent de retirer la totalité de votre support à la simple chaleur d'un fer à repasser

- AUTOCOLLANT : Non tissé classic autocollant appelé Filmoplast

Utilisation : Ce non tissé permet de broder sans utiliser de cadre ou cerclage. Il permet également de renforcer les tissus fragile

Enlevez juste la pellicule de protection et faite adhérer votre tissu à broder sur la surface adhésive du non tissé.

- CLASSIC : non tissé (intissé) déchirable ou non

Utilisation : Placer le non tissé sou votre tissu dans votre cadre. Puis découper ou déchirer celui-ci sur les contours de votre broderie.

- THERMOCOLLANT : non tissé classic qui se colle à votre tissu à l'aide d'un fer à repasser

Utilisation : Ce non tissé permet de rigidifier votre tissu lorsque celui-ci est fin ou sensible

Choix du grammage :

Non tissé déchirable ou non :

- 30 gr → tissu léger
- 40 gr / 50 gr → tissu moyen
- 60gr → tissu lourd
- 80 gr → écusson / badge

Film ou non tissé qui se retire à l'eau ou à la chaleur :

- 25 / 30 my (micron) ou 30gr pour les tissus éponge, velours ou volumineux
- 80 my (micron) ou 50 gr pour broder sans tissus